

Allgemein

Wie funktioniert der Timer/Zeitschaltuhr?

Zeitplan aktiv

=> Zeitplan aktivieren

Nur starten wenn Temperatur unter / Spannung über

=> Fünf Minuten vor dem geplanten Start der Heizung wird eine SMS mit "STATUS" abgesetzt. Ist die Temperatur über der Schwelle oder die Spannung unter der Schwelle, wird die Heizung nicht gestartet

Abschaltzeit (2 pro Tag)

=> Die Zeit zu der die Standheizung abgeschaltet werden soll. Die Heizung wird entsprechend der Vorheizzeit (siehe Konfiguration/Vorheizzeit) früher gestartet

Eindeutige ID: #1000

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-11-15 19:11